

## Handleiding GPS dagtijd handmatig corrigeren

Controleer of scorebord gereed staat voor gebruik:

Het scorebord moet op “dagtijd” staan.

Het THUIS en het GASTEN display staan dan uit, het TIJD display geeft de (incorrecte) dagtijd weer.

Dit doet u d.m.v. de knop “24” ingedrukt te houden, tot de dagtijd op het tijddisplay weergegeven wordt.

Druk vervolgens ca. 3 seconden op de knop “SET”, tot op het TIJD display “1 OP” of “1 AF” zichtbaar wordt. Indien er “1 AF” weergegeven wordt, verander dit met een korte druk op de knop THUIS score naar “1 OP”

Druk vervolgens een keer KORT op de knop SET, op het TIJD display wordt nu “2” weergegeven met een getal erachter.

Voor de correcte dagtijd dient achter de “2” een “1” te staan. Indien dit anders is, kan het getal d.m.v. een korte druk op de knop “H” (THUIS score) verhoogd, en door een korte druk op de knop “G” (GASTEN score) verlaagd worden.

Zodra op het TIJD display “2 1” wordt weergegeven, druk kort op de knop SET, het TIJD display geeft nu “3 3” weer. Mocht dit anders zijn, kan het getal d.m.v. een korte druk op de knop “H” (THUIS score) verhoogd, en door een korte druk op de knop “G” (GASTEN score) verlaagd worden.

Zodra nu op het TIJD display “3 3” staat, druk lang (ca. 3 seconden) op de knop SET, om het instelmenu te verlaten. Het TIJD display geeft nu de correcte dagtijd of 2 punten weer (afhankelijk van software-versie).

Zet daarom na deze instellingen het scorebord altijd eerst volledig uit (lang indrukken knop UIT rechtsbovenin), en schakel vervolgens de dagtijd weer in door lang indrukken van de knop “24”.

